


Montageanleitung Universal Kranbahnpuffer KTP-K-180-240



KTP-K-180-240 Montage:

Der KTP-K-180-240 wird vormontiert geliefert. Bitte beachten Sie die richtige Anordnung der Schrauben für die jeweilige Trägergröße.

Schraubenpositionen KTP-K-180-240:



● HEA / HEB 180

● HEA / HEB 200

● HEA / HEB 220

● HEA / HEB 240

Anzugsmoment beachten:

- Schraube M16 x 80 (10.9) -> **100 Nm**

